

FSBA-21

Настройки на алармите:

1. За да включите или изключите алармата, натиснете и задръжте бутон V. С кратко натискане на същия бутон се настройва силата на звука, която може да стигне до безшумен режим.
2. Натиснете за кратко бутон T, за да настроите тона. Задръжте по-дълго, за да настроите времетраенето за светене на диода от 10 секунди до 40 секунди.
3. Натиснете кратко бутон S, за да настроите чувствителността. Задръжте по-дълго, за да влезете в безшумен режим, при който алармата ще остане безшумна за 30 секунди, след което ще влезе отново в нормален режим.

Настройки на централата:

4. Натиснете и задръжте дълго ON-OFF бутона, за да включите или изключите централата.
5. Натиснете кратко бутон V, за да настроите силата на звука, като може да достигнете до безшумен режим. Задръжте дълго, за да включите или изключите вибрацията.
6. Тонът на централата е свързан с този на алармата и звучи като него.

Свързване на алармите с централата:

7. Включете всички аларми, които искате да свържете.
8. Изключете централата, след което натиснете едновременно двата бутона на централата и задръжте за секунда. Ще се включи първата LED светлина. Завъртете ролера на първата аларма, която искате да свържете. Ако свързването е успешно, централата ще издаде еднократен звук. След това ще светне следващата лампичка на централата. Завъртете ролера на следващата аларма, която желаете да свържете, докато се чуе звуковият сигнал и светне следващата LED лампичка. След като и четирите аларми са свързани, централата ще се изключи автоматично.

Внимание: Всеки път, когато натиснете едновременно двата бутона на централата, тя влиза в режим свързване и предишните свързвания с аларми се изтриват.